

## **EMISOR UNIVERSAL ROLLING CODE TX4 433,92MHZ KEELOQ**

### **Memorización de nuevos mandos**

Indicaciones válidas para dispositivos *sin control de accesos* de la serie VDS:

Motores corredera Simply, Geko, Carrera, AG Future, SRT.

Centrales de motor batiente Euro M2, Euro M2 Mini, Euro M2 24v.

Centrales de corredera Euro M1, Euro M1 Mini, Euro M1 24v.

*Para otros dispositivos receptores de código abierto consultar manual del aparato.*

#### **Procedimiento:**

1. Acceder a la tarjeta electrónica de control del motor, y localizar un micro pulsador con la siguiente serigrafía "PROG RADIO".
2. Pulsar dicho botón durante 2 segundos máx. (nunca más de 5 seg.) Emitirá un destello sonoro o comenzará a parpadear un pequeño led rojo indicando que la central se encuentra en modo programación de emisores, a la espera de recibir un nuevo código.
3. Pulsar el botón que queremos memorizar de nuestro nuevo mando durante 1 seg, emitirá 2 destellos sonoros o el led rojo cambiará el ciclo de parpadeo o quedará fijo, indicando la correcta memorización del nuevo mando.
4. Esperar 10 seg. a que finalice la secuencia de programación.
5. Probar el mando.

Si se quieren memorizar varios mandos de una vez, pulsar un botón de cada mando de los que queremos memorizar consecutivamente.

Si al intentar memorizar un mando en la central no hay éxito, se debe a que existe un control de accesos (contactar con la empresa de mantenimiento de la puerta) o que el mando no es compatible con el receptor debido a alguna personalización de los códigos de acceso o incompatibilidad de otro tipo.

[www.instalmatic.com](http://www.instalmatic.com) | Tel. 629 156 370